

# USO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

## Marcadores

Paquepintes® funciona con marcadores de borrado en seco. Después de muchas pruebas con diversas marcas recomendamos usar Magistral® Clásico.

Si los plumones presentan puntas secas, se recomienda su reemplazo para un óptimo funcionamiento. Los marcadores permanentes no se deben usar. si se usan por accidente, se puede limpiar la superficie con líquido para borrado en seco o rayando con un plumón Magistral® Clásico encima y borrarlo. Repetir cuantas veces sea necesario.

## Limpieza

La limpieza diaria debe realizarse con el trapo Paquepintes®, un borrador de pizarrón o un trapo o pedazo de tela seco. Periódicamente puede utilizar líquido para borrado en seco, o incluso puede utilizar agua y jabón con un trapo suave.

## NUNCA USAR:

- Thinner, diluyente, aguarrás, gasolina o solventes agresivos.
- Fibra Scotch-brite®, o cualquier fibra abrasiva.
- Fibra de Acero.
- Cepillos de cualquier tipo.
- Limpiadores abrasivos.
- Ceras de protección para muebles o automóviles.
- Ningún tipo de abrillantador ni aceites para mantenimiento de muebles.
- Solventes Orgánicos.
- Polvos abrasivos, tipo polvo Ajax® ni de ningún tipo.

El uso de cualquiera de estos productos y acondicionadores de cualquier tipo hacen inválida la garantía.

